

Teckenförklaring

- X00 (X00)

X00
- Framtida flöde (alstring ny bebyggelse)
- Dagens flöde

Siffrorna avser årsdygnstrafik

